

Code: LG-4027ED3002F

Name: LG Dishwasher Door Lock

Compatible with:

LG LD4324 Series, D1420MF, D1420WF, D1421LF, D1422WF, D1423LF, D1427TF, LD2157, LD2167CH, LD2162LH, D1417, D1419L, D1420, D14340WH, D14447IXS, D1444LF, D1444WF, D1450LF1, D1450WF1, D1452LF, D1452LF, D1452TF, D1452WF, D1453LF, D1454TF, D14563WHS, D14567IXS, D1464CF, D1464LF, D14867IXS, F1232RDSW2, F12B8NDL5, F1403YD5, FH0D7DDMK02, WD10160F, WD10160FU, WD10165F, WD10165FU, WD10485T, WD12150FB,WD12235FB, WD12331AD, WD12331ADK,WD12336AD, WD12336ADK,WD12397TD, WD1250ARD, WD1250ERD, WD1255FB, WD1290FB, WD1295FB, WD14316RD, WD14316RDK, WD14575RD, WD80130F, WD80130FU, WD80134T