

Code: LG-036

Name: LG Washing Machine Door Handle

Compatible with:

LG F1055LDP, F1056NDP, F1056NDP5, F1056QD, F1056QD1, F1056QDP5, F1068QD, F1068QDP, F1092NDP, F1092NDP5, F10A5QDP, F10B8NDP2, F10B8NDP25, F10B8QDP5, F10B9LDP, F10B9QDP2, F10C3LDP, F10C3NDP5, F10C3QDP, F10C3QDP2, F10C3TDP0, F1268QD, F12725SL, F1292NDP5, F1292QDP1, F1292QDP5, F1296QDP4, F12B8NDP, F12B8NDP5, F12B8QDP1, F12B8TDP1, F12B8TDP5, F12B9QDP, F1496ADP4, F1496TDP3, F1496TDP4, F72680WH, F72791WH, F74882WH, F8056NDP, F8066LP, F8068LDP, F8068QDP, F8068QDP, F82882WH, FH0J3TDNP5, FH0J3WDNP5, FH2B8NDP5, FH2B8QDP5, FH2B8TDP5, FH2C3QDP, FH2G7QDY5, FH2J3QDNP0, FH496ADP4, FH4G6VDY6, FH4G7TDY0, FH4G7TDY5, WD10480TP, WD10485TP, WD10650TP, WD10655TP, WD80100TP, WD80100TPU, WD80250NP, WD80264NP, WD80490NP, WD80490TP